

Handscanner NLS-HR3260 (Funk)

Programmier-Chart

Mit den nachfolgenden Codes können Sie den Terminator (Zeilenschaltung beim Scannen) beim Scannen ein-/ausschalten.

Programmiermodus starten:



Terminator ausschalten:



Terminator einschalten:



Programmiermodus beenden:

