

Tischscanner NLS-FM210 Series

Programmier-Chart

Mit den nachfolgenden Codes können Sie den Terminator (Zeilenschaltung beim Scannen) beim Scannen ein-/ausschalten.

Programmiermodus starten:

Code Programming ON



Terminator ausschalten:



Terminator einschalten:



Programmiermodus beenden:

Code Programming OFF

